Esta parte del póster es únicamente para suarios de Windows.

Siga los pasos de este póster en orden. No conecte el cable USB hasta que el software


Este lado do pôster é só para usuários do

Siga os passos do pôster na ordem. Não conecte o cabo USB até receber o aviso do



Windows 98,

Desembale el dispositivo Desembale o dispositivo



Encienda el equipo Ligue o computador

Encienda el equipo y espere a que aparezca el escritorio de Windows. Cierre todos los programas que estén

Lique o computador e espere até aparecer a área de trabalho do PC com Windows.

Feche os programas abertos.



Escritorio de Windows en PC Área de trabalho do PC com Windows

Inicie la instalación del software Comece a instalação do software


Inserte el CD de HP PSC para Windows y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si no aparece nada en la pantalla del equipo después de insertar el CD, consulte el capítulo de información de solución de problemas de la Guía de referencia.

b Cuando aparezca la pantalla Instale ahora el dispositivo, deje el equipo y proceda con el paso 5 de este póster. No conecte aún el cable USB.

Insira o CD da HP PSC para Windows e siga as instruções da tela.

Se não acontecer nada na tela do computador depois que o CD for inserido, veja as informações sobre solução de problemas no Guia de Referência.

Quando aparecer a tela Configure o dispositivo agora, deixe o computador e vá para o passo 5 deste pôster. Não conecte o cabo USB por enquanto.





Coloque la cubierta del panel frontal Prenda a tampa do painel frontal

Usuarios de Windows, INICIO


Usuário do Windows COMECE AQUI

Retire la protección adhesiva de la cubierta del panel frontal. **b** Levante la tapa del HP PSC. Coloque la cubierta del panel frontal en el

El HP PSC no funcionará hasta que coloque la cubierta del panel frontal.


Tire a fita adesiva da parte de trás da tampa do painel frontal. **b** Levante a tampa da HP PSC. Coloque a tampa do painel frontal na

A HP PSC só funciona com a tampa do painel de controle encaixada!




Cargue papel blanco normal Coloque papel branco comum





Conecte los cables de alimentación Conecte os cabos de alimentação




Conecte el cable USB

cavidade e encaixe-a no lugar.

Conecte o cabo USB

Asegúrese de que en el equipo aparece la pantalla Instalar ahora el dispositivo y después conecte el cable USB. No conecte el cable USB a un teclado o a un concentrador USB sin alimentación.


Veja se a tela Configure o dispositivo agora está aparecendo no computador, depois conecte o cabo USB. Não conecte o cabo USB a um teclado nem a um hub USB sem alimentação.



Encienda el dispositivo Ligue o dispositivo

Pulse el botón Encender/Reanudar para encender el HP PSC. Espere a que finalice la inicialización.


Pressione o botão Ligar/Continuar para ligar a HP PSC. Espere até ela terminar a inicialização.




Abra la puerta de acceso al carro de impresión Abra a porta de acesso ao carro de impressão


Baje la puerta de acceso al carro de impresión. El carro de impresión se desliza hasta situarse en el centro.

Abaixe a porta de acesso ao carro de impressão. O carro de impressão desliza para





Inserte y alinee los cartuchos de impresión Insira e alinhe os cartuchos de impressão



Retire la cinta rosa brillante de

No toque los contactos de color

dorado ni vuelva a colocar la

los cartuchos de impresión.

Tire a fita adesiva rosa dos

cartuchos de impressão. Não

toque nos contatos dourados

<mark>nem recol</mark>oque a fita nos

<mark>cartuc</mark>hos.

cinta en los cartuchos.

de impressão.

Sostenga el cartucho de impresión negro de tal forma que

la etiqueta grande de HP y las marcas en relieve queden

hacia arriba. Deslice el cartucho ligeramente inclinado en

ángulo en la parte derecha del carro de impresión.


Empuje el cartucho de impresión con fuerza hasta que


Segure o cartucho de impressão preto com a etiqueta

Pressione com firmeza até o cartucho estalar no lugar.

grande HP e as marcas levantadas para cima. Deslize o

cartucho um pouco inclinado para o lado direito do carro





grande de HP y las marcas en relieve queden hacia arriba. Deslice el

cartucho ligeramente inclinado en ángulo en la parte izquierda del carro

Empuje el cartucho de impresión con fuerza hasta que encaje en su sitio.

Asegúrese de que ambos cartuchos de impresión estén bien colocados.

Segure o cartucho de impressão colorido com a etiqueta grande HP

e as marcas levantadas para cima. Deslize o cartucho um pouco

Pressione com firmeza até o cartucho estalar no lugar. Verifique se

inclinado para o lado esquerdo do carro de impressão.

os dois cartuchos de impressão estão firmes.

Sostenga el cartucho de impresión de color de tal forma que la etiqueta



Cierre la puerta de acceso al carro de impresión. Al cabo de unos minutos, se imprimirá una página de alineación de cartuchos de impresión.

Coloque la parte superior de la página de alineación boca abajo en la esquina frontal izquierda del cristal.

Feche a porta de acesso ao carro de impressão. Em poucos minutos, é impressa uma página de alinhamento do cartuchos de impressão.

Coloque a parte de cima da página de alinhamento com a face virada para baixo, no canto frontal esquerdo do vidro.



Pulse el botón Escanear.

Cuando la luz de encendido deje de parpadear, habrá finalizado la alineación. Tire o recicle la página de alineación.

Pressione o botão Digitalizar.

Quando a luz Ligar parar de piscar, <mark>o alinhame</mark>nto estará comp<mark>leto.</mark> Descarte ou recicle a página de alinhamento.

Finalice la instalación del software Conclua a instalação do software



La instalación del hardware ha finalizado. Vuelva al equipo.

Haga clic en **Siguiente** en la pantalla con la marca de verificación verde. Según el sistema, la instalación del software puede tardar


Cuando reinicie el equipo y aparezca la pantalla de Felicidades, estará preparado para utilizar el HP PSC. Si le surge algún problema durante la instalación, consulte la **Guía de referencia**.

A instalação de hardware está concluída agora. Volte para o computador.

Clique em Avançar na tela com a marca de verificação verde. Dependendo do sistema, pode levar 20 minutos ou mais para terminar de

Quando o computador for reiniciado e a tela de Parabéns aparecer, você estará pronto para usar a HP PSC. Se houver problemas durante a instalação, consulte o Guia de Referência.







instalação de pôster instalación all-in-one eries er póst S 00 3 Macintosh psc d d

Usuarios de Macintosh, INICIO Usuários do Macintosh **COMECEM AQUI**






Macintosh OS 9, OS X





Desembale el dispositivo Desembale o dispositivo




Coloque la cubierta del panel frontal Prenda a tampa do painel frontal

- Retire la protección adhesiva de la cubierta del panel frontal.
- **b** Levante la tapa del HP PSC. Coloque la cubierta del panel frontal en el nueco y fíjela en su sitio.

El HP PSC no funcionará hasta que coloque la cubierta del panel frontal.

- a Tire a fita adesiva da parte de trás da tampa do painel frontal.
- **b** Levante a tampa da HP PSC. Coloque a tampa do painel frontal na cavidade e encaixe-a no lugar.


A HP PSC só funciona com a tampa do painel de controle encaixada!



Cargue papel blanco normal Coloque papel branco comum









Conecte el cable USB Conecte o cabo USB

Si tiene un iMac, el puerto USB se encuentra en el lateral. No conecte el HP PSC a un puerto USB de teclado ni a un concentrador USB sin alimentación. Consulte la Guía de referencia para obtener más

Se você tiver um iMac, a porta USB fica na lateral. Não conecte a HP PSC a uma porta USB em um teclado nem a um hub USB sem alimentação. Consulte o **Guia de Referência** para obter mais




Conecte los cables de alimentación Conecte os cabos de alimentação




Encienda el HP PSC Ligue a HP PSC



Pressione o botão Ligar/Continuar para ligar a HP PSC. Espere até ela terminar a inicialização.



Inserte y alinee los cartuchos de impresión Insira e alinhe os cartuchos de impressão



Baje la puerta de acceso

al carro de impresión. El

desliza hasta situarse en


carro de impresión se

Abaixe a porta de

acesso do carro de

impressão. O carro

el centro.



Retire la cinta rosa brillante de los

cartuchos de impresión. No toque

los contactos de color dorado ni

vuelva a colocar la cinta en los


Tire a fita adesiva rosa dos

cartuchos de impressão. Não

recoloque a fita nos cartuchos.

toque nos contatos dourados nem

cartuchos.



Sostenga el cartucho de impresión negro de tal forma que la

parte derecha del carro de impresión.

para o lado direito do carro de impressão.


Pressione com firmeza até o cartucho estalar no lugar.


etiqueta grande de HP y las marcas en relieve queden hacia arriba. Deslice el cartucho ligeramente inclinado en ángulo en la

Empuje el cartucho de impresión con fuerza hasta que encaje en

Segure o cartucho de impressão preto com a **etiqueta grande HP e as**

marcas levantadas para cima. Deslize o cartucho um pouco inclinado





Sostenga el cartucho de impresión de color de tal forma que la **etiqueta**

grande de HP y las marcas en relieve queden hacia arriba. Deslice el

cartucho ligeramente inclinado en ángulo en la parte **izquierda** del carro

Empuje el cartucho de impresión con fuerza hasta que encaje en su sitio.

Asegúrese de que ambos cartuchos de impresión estén bien colocados.

Segure o cartucho de impressão colorido com a etiqueta grande HP

e as marcas levantadas para cima. Deslize o cartucho um pouco

inclinado para o lado esquerdo do carro de impressão.

Pressione com firmeza até o cartucho estalar no lugar.

Verifique se os dois cartuchos de impressão estão firmes.

Cierre la puerta de acceso al carro de impresión. Al cabo de unos minutos, se imprimirá una página de alineación de cartuchos de impresión.

Coloque la parte superior de la página de alineación boca abajo en la esquina frontal izquierda del cristal. Cierre la tapa.

Feche a porta de acesso ao carro de impressão. Em poucos minutos, é impressa uma página de alinhamento do cartuchos de impressão. Coloque a parte de cima da página de alinhamento com a face virada para baixo, no canto frontal esquerdo do vidro. Feche a

Pulse el botón Escanear.


Cuando la luz de encendido deje de parpadear, habrá finalizado la alineación. Tire o recicle la página de alineación.

Pressione o botão **Digitalizar**

Quando a luz Ligar parar de piscar, o alinhamento estará completo. Descarte ou recicle a página de alinhamento.

www.hp.com/support


desliza para o meio.





Encienda el Macintosh y espere a que termine de iniciarse. Inserte el CD de HP PSC para Macintosh.

Ligue o Macintosh e espere a inicialização terminar. Macintosh.



Haga doble clic en el icono HP All-In-One Installer del escritorio.

> Dê um clique HP All-In-One Installer na área de trabalho.



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Es posible que tenga que reiniciar el Macintosh durante la instalación. Asegúrese de completar el asistente de instalación.

> Siga as instruções da tela. Pode ser necessário reiniciar o Macintosh instalação.



Pruebe el HP PSC **Experimente a HP PSC**

Felicidades. El HP PSC ya está listo para ser utilizado. Seleccione el icono del **Director HP** en la unidad de acoplamiento para empezar a utilizarlo.

Si le surge algún problema durante la instalación, consulte la **Guía de referencia**.

Parabéns! Agora você está pronto para usar a HP

